

SA-0090 Triumph Tiger 800, 2015 Vacuum Damper Assembly

EN

The 2015 Triumph Tiger 800 vacuum connection is slightly different to earlier models and requires an additional part.

Please use this additional part and instructions to make the vacuum connection on 2015 models (only), then follow the main kit instructions for the remainder of the installation.

DE

Der Unterdruckanschluss der Triumph Tiger 800 ist etwas anders als der an früheren Modellen und benötigt daher ein spezielles Adapterstück.

Benutzen Sie daher bitte diesen speziellen Adapter und die Anleitung, um den Unterdruck an 2015 (nur 2015!) Modellen zu gewinnen und folgen danach weiter der Kurzanleitung für die restliche Installation.

ES

Los modelos de Triumph Tiger 800 2015 precisan un codo mayor (6mm) que el estándar (4mm) para acoplar a la toma de vacío.

Utilice este codo para hacer la conexión al vacío del motor (solamente para los modelos 2015) y a continuación siga las instrucciones del kit para terminar la instalación.

EN: 1. General vacuum location.

2. Locate tee piece on vacuum pipe and remove rubber bung.

3. Replace rubber bung with SA-0104T Triumph Tiger 800, 2015 Vacuum Damper Assembly.

DE: 1. Allgemeine Lage der Vakuum.

2. Lokalisieren Sie das T-Stück an der Unterdruckleitung und entfernen Sie die Gummikappe.

3. Ersetzen Sie die Gummikappe mit dem Triumph Tiger 800, 2015 Unterdruckfilter (SA-0104G).

ES: 1. Ubicación general de vacío.

2. Busque la toma taponada en el tubo de vacío. Quite el tapón.

3. Instale el codo 6mm (SA-0104T "Triumph Tiger 800, 2015 Vacuum Damper").

1.

